

תנאי התקשרות

הנני לאשר כי אצרוך גז מהחברה האמריקאית לגז בע"מ ("אמישראל") בהתאם לתנאים המפורטים בהסכם המקובל באמישראל להשאלת ציוד והספקת גז לצרכנים, לרבות לפי התעריפים המקובלים אמישראל מעת לעת.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אני מצהיר ומתחייב, כי מכלי/צוברי הגז והציוד שיושאלו לחזקתי ולאחריותי במסגרת אספקת הגז על ידי אמישראל, הינם בכל עת קניינה של אמישראל שיוחזר לה עם דרישתה הראשונה ואני אחראי לו. כן אני אנהג על פי כללי הבטיחות הנדרשים ועל פי הנחיות אמישראל.
התחייבויותי אלו הינן תקופות בין שהנני בעל הנכס או שאיני בעל הנכס. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות הסכם קודם בינינו באם קיים הסכם שכזה. במקרה של סתירה יגברו הוראות ההסכם הקודם.

הוראות בטיחות, הפעלה, שימוש ותחזוקה למיתקן גפ"מ

1. כללי

מתקן גפ"מ הינו מתקן לאספקת גפ"מ הכולל מאגר גז (מכל ניח או מכלים מיטלטלים), מערכת איוד (כאשר נדרש), ציוד להפחתת לחץ (ווסתים), ברזי ניתוק, צנרת, ואביזרי בקרה שונים ומכשירים צורכי גפ"מ.
הקמה והפעלה ראשונית של מתקן גפ"מ חדש תיעשה אך ורק ע"י מתקין גז מוסמך שהנו בעל רישיון רמה 1 או רמה 2 בהתאם לסוג מיתקן הגפ"מ וזאת בהתאם לתקנות הגז (בטיחות ורישוי) (רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ).
לפני שימוש במתקן הגפ"מ יינתן הסבר ללקוח ע"י מתקין הגז שהפעיל את המערכת על אופן הפעולה של המערכת, הוראות הבטיחות, ההפעלה, השימוש והתחזוקה של המתקן ומיקום הברזים הראשיים.

2. תיאור מיתקן גפ"מ

2.1 מאגר גפ"מ

מצבור קבוע של מכלי גפ"מ ניח/ים (להלן "צוברי גפ"מ") או מכלים מטלטלים, המחוברים ביניהם והמשמשים מקור הספקה לצרכן או צרכנים.
גודל המאגר מתוכנן בהתאם לדרישות הבטיחות והתקנים, תדירות האספקה הרצויה וכושר האידוי הטבעי הנדרש.

2.2 מתקן גפ"מ ללא מערכת איוד (איודי טבעי)

במתקן זה אספקת הגפ"מ למכשירי הצריכה מתבצעת ישירות ממאגר הגפ"מ בפאזת האדים. הגפ"מ יוצא מהמכלים בלחץ השורר במכל (לחץ ראשוני) ובאמצעות ווסתי הלחץ המותקנים במערכת מופחת הלחץ עד ללחץ הנדרש לשימוש במכשירים.

2.3 מתקן גפ"מ עם מערכת איוד (איודי מאולץ)

במתקן זה אספקת הגפ"מ למכשירי הצריכה מתבצעת לאחר איוד הגפ"מ הנוזלי באמצעות מאייד גז.

מאייד גז - הנו מחליף חום, שתפקידו לחמם את הגפ"מ הנוזלי שנכנס לתוכו עד לרתיחה והפיכתו לאדים בכמויות גדולות וברציפות.

הגפ"מ הנוזלי זורם ממאגר הגפ"מ באמצעות הלחץ השורר במכלים (מצובר/י הגפ"מ או מהמכלים המטלטלים הצבועים באדום), נכנס למאייד מקבל אנרגיה ממחליף החום והופך לאד. מחליף החום יכול להיות מחומם ע"י מים חמים, חשמל או אש גלויה.

במערכת זו מותקן **ברז עוקף** שמטרתו להבטיח את אספקת הגפ"מ למערכת (לפרק זמן מוגבל) ישירות מהמאגר בפאזה של אדים בעת תקלה של המאייד.

במקרה של תקלה במאייד ניתן לפתוח את הברז העוקף באופן הבא:

- יש לוודא שכל ברזי מכשירי הגז סגורים.

- יש לסגור את הברז ביציאה מהמאייד (מסומן "ברז אדים חמים").

- יש לפתוח את הברז העוקף (מסומן "ברז עוקף").

- יש להודיע מיידית לחברת אמישראגז על פתיחת הברז העוקף.

הוראות בטיחות כלליות

- הגפ"מ הינו חומר דליק ונפיץ העלול לגרום לשריפה ואף לפיצוץ.
- הגפ"מ כבד מהאוויר ובעת דליפה מצטבר על פני הקרקע ובמקומות נמוכים.
- הגפ"מ מחוסר צבע, אך הוא בעל ריח בלתי נעים המאפשר הבחנה מידית שלו בעת דליפה. אם חשתם ריח גז פעלו בהתאם להנחיות בעת דליפת גפ"מ כמפורט בהמשך.
- כל מכשיר גפ"מ בפעולה צורך חמצן ופולט גזי שריפה, לכן יש לדאוג לאוורור נאות בחלל בו מכשיר הגפ"מ בפעולה. אין להפעיל מכשיר גפ"מ בחדר סגור ובלתי מאוורר.
- אין להפעיל מכשיר צורך גפ"מ במבנה ללא רצף אופקי במפלס הרצפה אל אוויר החוץ, וזאת בכדי להבטיח סילוק הגפ"מ אל מחוץ למבנה במקרה של דליפת גפ"מ.

אירוע גפ"מ

הגדרה - דליפה לא מבוקרת של גפ"מ ממתקן גפ"מ או ממכלית גז, וכן שריפה של מתקן או התמוטטות של מבנה על המתקן.

בעת אירוע גפ"מ פעלו בהתאם להנחיות כמפורט בהמשך.

קראו לשירות אמישראגז.

העבירו דיווח אל סניף אמישראגז הקרוב למקום מגוריכם ולאחר שעות עבודת הסניף למוקד

חירום אמישראגז בטלפון 03-6417274.

הנחיות בעת דליפת גפ"מ

אם חשתם ריח גז פעלו באופן הבא:

- אל תפעילו מתגי חשמל או כל מקור העלול לגרום לניצוץ.
- הפסיקו את אספקת החשמל לאזור הדליפה.
- הפסיקו מיד שימוש במכשירי הגפ"מ.

- סיגרו את ברז הביטחון של המכשיר (נמצא בקרבת המכשיר).
- אווררו את החלל (ע"י פתיחת חלונות ודלתות).
- סיגרו את הברז הדירתי.
- < לקוח עם מאגר גז נפרד : את ברזי המכלים.
- < לקוח עם אספקת גז משותפת : את הברז שלפני המונה.
- הרחיקו אנשים מאזור הדליפה.
- **העבירו דיווח אל סניף אמיסראגז הקרוב למקום מגוריכם ולאחר שעות עבודת הסניף למוקד חירום אמיסראגז בטלפון 03-6417274.**

הנחיות במקרה של שריפה **בעירת גפ"מ**

- אין לכבות גפ"מ בוער עד אשר יש בטחון מוחלט שאפשר לנטרל את מקור הדליפה.
- כיבוי גפ"מ בוער ייעשה ע"י נטרול דליפת הגפ"מ באמצעות סגירת הברזים הקרובים למקור הדליפה ולפניהם.
- יש לנסות לכבות את האש ע"י מטפי אבקה או מגבת ספוגה במים.
- יש לקרר את מכלי הגפ"מ באמצעות זרנוקי מים ו/או מערכת המתזים.

שריפה בקרבת מאגר הגפ"מ

- נסו לכבות את השריפה באמצעים העומדים לרשותכם (מטפי כיבוי אש, זרנוקי מים, מערכת מתזים וכו').
- במקביל לניסיונות כיבוי השריפה הזעיקו מיד את מכבי האש בטלפון 102.
- קררו את מכלי הגפ"מ באמצעות זרנוקי מים ו/או מערכת המתזים.

במקרה של שריפה, יש להודיע מיד על פרוץ השריפה **למכבי האש בטלפון 102, ולמוקד חירום אמיסראגז בטלפון 03-6417274.**

הוראות שימוש כלליות

רובן המכריע של התאונות הקשורות בגז, נגרמות בשל אי הקפדה על הוראות השימוש וכללי בטיחות בסיסיים, לכן:

- הקפידו שהתקנה או שינוי במערכת הגז תבוצע ע"י מתקין גז מוסמך בלבד.
- הקפידו שכל הפעלה ראשונית ותיקון של מכשיר צורך גפ"מ תבוצע ע"י גורם מוסמך בלבד.
- לפני שימוש במכשיר צורך גפ"מ, יש לקרוא את הוראות היצרן המצורפות למכשיר ולפעול בהתאם.
- הקפידו להפעיל מכשיר צורך גפ"מ רק במקום מאוורר היטב.

- הקפידו לא להשאיר מכשיר צורך גפ"מ פועל ללא השגחת בוגר אחראי.
- הקפידו לא להשאיר מכשיר צורך גפ"מ פועל בלכתכם לישון.
- הקפידו לסגור את ברזי הגז בגמר השימוש במכשיר.
- הקפידו על מצבו התקין של הצינור הגמיש. במידה וזיהיתם סדקים או שהצינור בלוי, הזמינו מתקין גז מוסמך להחלפת הצינור בצינור תקני חדש.
- וודאו שהצינור הגמיש מחובר היטב אל הברז מצדו האחד ולמכשיר מצדו השני. שהצינור הגמיש מסודר כך שאין אפשרות של חיכוך עם מגירות, דלתות, הציוד שבארונות וכו' ואין סכנה לתלישתו.

תחזוקה

- תחזוקה של מערכת הגפ"מ תבוצע ע"י מתקין גז מוסמך בלבד של אמיסראגז.
- תחזוקה ותיקון של מכשירי הגפ"מ יעשו ע"י גורם מוסמך בלבד.
- שמרו על שלמות ותקינות של מערכת הגפ"מ והמכשירים.
- שמרו על אזור מאגר הגפ"מ נקי מפסולת כלשהי, עשבים וכל חומר דליק.
- בעת תקלה או חשש לדליפת גז קראו לשירות אמיסראגז באמצעות סניף אמיסראגז הקרוב למקום מגוריכם ולאחר שעות עבודת הסניף למוקד חירום אמיסראגז בטלפון 03-6417274.

חל איסור לבצע חיבור / ניתוק של מכשירים צורכי גפ"מ ו/או התקנה ו/או פירוק של חלק כלשהוא של מכשיר / מתקן הגפ"מ שלא ע"י טכנאי גפ"מ / גורם מוסמך.

הזמנת גפ"מ

אספקת גפ"מ תתבצע ע"י חברת אמיסראגז בלבד.

כללי

מאגר גפ"מ - מצבור של צובר/ים או מכלי גפ"מ מטלטלים, המחוברים ביניהם והמשמשים מקור הספקה לצרכן או צרכנים.
אספקת מכלים מיטלטלים מתבצעת באמצעות משאית חלוקה עירונית ואספקת גפ"מ לצובר באמצעות מכליות החלוקה של חברת אמיסראגז.

מאגר משותף

מאגר משותף - מאגר המספק גז ליותר מצרכן אחד.
צרכן עם הספקה ממאגר משותף **אינו נדרש לבצע הזמנה של גפ"מ.**

מאגר נפרד

מאגר נפרד - מאגר המספק גז לצרכן אחד.
צרכן עם הספקה ממאגר נפרד **נדרש לבצע הזמנה של גפ"מ.**

■ הזמנת גז לצרכן עם מכלים מיטלטלים:

תעשה באמצעות סניף אמיסראגז הקרוב למקום מגוריך או באמצעות אתר האינטרנט של החברה www.amisragas.co.il או באמצעות יישומון אמיסראגז בטלפון החכם.

■ הזמנת גז לצרכן עם צובר/ים:

יש להזמין גפ"מ כאשר מד האחוזים מורה על כמות של 40% נפח (בממוצע בכל המכלים), בעת הזמנת גז, יש לציין את כמות הגפ"מ באחוזים של כל אחד מהצוברים.

הזמנת גפ"מ תבוצע בימים א'-ה' בין השעות 8.30-15.00:

< מרכז ודרום : בטלפון 03-7281326 / 1599592959

< צפון : בטלפון 04-8721438.

הוראות בטיחות לתדלוק צובר:

- < לפני תדלוק צובר יש לוודא שאין אש גלויה באזור מאגר הגפ"מ.
- < נהג המכלית יחנה את המכלית כך שלא תפריע לתנועה ובמרחק הגדול מ-3 מ' מפתח המילוי של הצובר.
- < חל איסור על שימוש בכל אש גלויה בסביבת המכלית והצובר - חל איסור חמור על עישון.
- < אספקת גפ"מ לצרכנים עם מאיידים המופעלים באש גלויה תיעשה אך ורק לאחר כיבוי להבות המאייד.
- < מילוי הצובר ייעשה עד ל-85% מנפחו ובשום מקרה לא מעל ל-90% מנפחו.
- < כאשר קיים קו מילוי, יש לסגור את ברזי המילוי הראשיים בגמר המילוי.

הוראות בטיחות והנחיות לעניין מאגר הגפ"מ:

- הקפידו שלא תמצא כל פסולת מתלקחת (נייר, קרטונים, עשבים יבשים וכו') או כל חומר דליק ברדיוס של 10 מטר ממאגר הגפ"מ.
- אין להשתמש באש גלויה במרחק של לפחות 10 מטר ממאגר הגפ"מ.
- אין להתקין כל ציוד חשמלי שאינו מוגן התפוצצות ברדיוס של 5 מטר ממאגר צובר/ים ו-70 ס"מ ממאגר מכלים מטלטלים.
- אין לאחסן ציוד כלשהוא בחדר גז או במבנה בו מאוחסנים המכלים המטלטלים.
- אין לבנות מבנה או לבצע כל שינוי באזור מאגר צובר/ים, אלא לאחר התייעצות ואישור מראש של חברת אמישראל.

בדיקות תקופתיות

חובה לבצע בדיקה תקופתית למערכת הגפ"מ במקרים הבאים:

- כל 5 שנים - בדיקה כללית של מערכת הגפ"מ.
 - כל שנה - למכשיר גפ"מ עם ארובה אטמוספרית המותקן בתוך דירת מגורים.
 - כל שנה - למערכת גפ"מ הממוקמת במפלס נמוך (למערכת שהותקנה לפני שנת 2004 במבנה שאינו מבנה מגורים. אין להפעיל מערכות במפלס נמוך שהותקנו אחרי שנת 2004).
- חל איסור על שימוש במערכת הגפ"מ ללא בדיקה תקופתית תקינה בתוקף, להזמנת בדיקה תקופתית צרו קשר עם סניף אמישראל הקרוב למקום מגוריכם.**

רשימת סניפים

04-9920414	.טל	נהריה, שד' הגעתון 20	08-9923036	.טל	אופקים, רח' הרצל 40
04-6552499, 6571847	.טל	נצרת, בניין אלופא תאופיק זיאד 3047	08-6372632	.טל	אילת, מרכז מסחרי סנטר
09-8615735	.טל	נתניה, רח' גיבורי ישראל 12 4	03-9364814	.טל	אריאל, רח' יהודה 10
04-9914160	.טל	עכו, רח' בן עמי 43	08-8531601	.טל	אשדוד, מ. מסחרי א', חנות 19
04-6523091	.טל	עפולה, רח' הנשיא 3	08-6750673	.טל	אשקלון, רח' צה"ל 8
03-9310552	.טל	פתח תקוה, רח' ההגנה 25	08-6277472	.טל	באר שבע, רח' הרצל 38
04-6920657	.טל	צפת, רח' ירושלים 59	02-9911220	.טל	בית שמש, מרכז מסחרי 1(כיכר נוימן)
02-9961144	.טל	קרית ארבע, א. התעשייה	03-6180111	.טל	בני ברק, רח' ירושלים 8
04-8447739	.טל	קרית אתא, דרך העצמאות 50	03-5073676	.טל	בת ים, רח' רוטשילד 35
08-6812708	.טל	קרית גת, רח' הרימון 87	08-6559261	.טל	דימונה, מרכז מסחרי
04-6940055	.טל	קרית שמונה, רח' יוסף יגר 6	09-9540473	.טל	הרצליה, רח' בן גוריון 17
03-9670970	.טל	ראשל"צ, רח' הרצל 52	04-6342188	.טל	חדרה, רח' הרברט סמואל 57
08-9472975	.טל	רחובות, רח' הרצל 184	03-5035575	.טל	חולון, ככר ויצמן 3
08-9221635	.טל	רמלה, רח' הרצל 69	04-8622121	.טל	חיפה, רח' הנביאים 20
03-6721104	.טל	רמת-גן, רח' הרווא"ה 2	04-6792033	.טל	טבריה, בנין רסקו, מרכז מסחרי
03-5601288	.טל	תל אביב, רח' אחד העם 34	02-6253331	.טל	ירושלים, רח' המלך ג'ורג' 33-35
			09-7670276	.טל	כפר-סבא, רח' ויצמן 107

מוקד חירום טל. מס' 03-6417274

מרכז מידע ארצי: *3626